



Parti principali del tornio parallelo

- A Bancale
- B Testa motrice o toppo fisso
- C Mandrino
- D Carro
- E Testa mobile o toppo mobile o controtesta
- F Motore
- G Puleggia
- H Cinghie trapezoidali
- I Scatola cambio velocità avanzamenti
- J Leve del cambio di velocità degli avanzamenti
- K Leva inversione moto avanzamento
- L Rotismi di collegamento tra mandrino e scatole del cambio
- M Leva del cambio velocità mandrino
- N Vite madre
- O Leva chiocciola della vite madre
- P Barra scanalata
- Q Leva per la trasmissione del moto dalla barra scanalata al carrello
- R Porta utensile
- S Slitta porta utensile
- T Slitta trasversale
- U Slitta inferiore
- V Volantino per lo spostamento longitudinale del carrello
- W Barra di trasmissione per il comando dell'innesto della barra scanalata
- X Contropunta
- Y Volantino avanzamento contropunte
- Z Leva innesto frizione e freno
- A₁ Supporto per ingranaggi detto testa di cavallo.

